

PREDMET: POSTUPANJE S GOTOVIM PROIZVODOM

Pakiranje

Metalni nosači tipa L ili A su standardni nosači namijenjeni za prijevoz izo stakala. Podnice u odnosu na stranice nosača moraju biti pod pravim kutom. Svi metalni dijelovi nosača koji dolaze u dodir sa staklima moraju imati gumene obloge, odnosno biti obloženi drugim amortizirajućim materijalom. Stakla na nosačima moraju biti osigurana zateznim trakama da bi se spriječilo njihovo pomicanje tijekom transporta. Između stakala se stavljaju pluteni, kartonski, drveni ili drugi distanceri. Druge vrste pakiranja trebaju biti dogovorene između dobavljača i kupca.

Skladištenje

Gotove proizvode (monolitno, laminirano ili izo staklo) potrebno je čuvati u suhim, dobro prozračenim, natkrivenim prostorima, zaštićenim od oborina i neposrednog sunčevog zračenja, gdje temperatura ne prelazi 40 °C. Ukoliko kupac nema na raspolaganju natkriven prostor za skladištenje, potrebno je stakla prekriti neprozirnom folijom (ceradom). To pravilo vrijedi i za stakla koja su već ugrađena u stolariju te složena za daljnju manipulaciju. Posebnu pozornost potrebno je obratiti na to da su stakla prilikom vanjskog skladištenja prekrivena u potpunosti, a ne samo djelomično. Dobavljač ne snosi odgovornost za oštećenja nastala uslijed nepravilnog skladištenja proizvoda.

Prijevoz

U većini slučajeva prijevoz se realizira teretnim vozilima dobavljača prilagođenima za prijevoz stakla. Istovar nosača sa staklima iz teretnih vozila obavlja kupac koji je odgovoran za pravilno obavljanje istovara te je dužan prijaviti oštećenja utvrđena kod prijema proizvoda. Kupac može po svojoj želji sam preuzeti robu kod dobavljača. Ukoliko kupac samostalno obavlja prijevoz ili prijavi da je staklo oštećeno nakon što je vozač tvrtke Gorica staklo d.o.o. uredno dostavio stakla, tvrtka Gorica staklo d.o.o. ne snosi odgovornost. Ako se vrši povrat robe i/ili proizvoda od strane kupca, kupac je dužan pravilno zapakirati i osigurati istu te obaviti utovar.

Ugradnja

Gotov proizvod u obliku monolitnog, laminiranog i izo stakla samo je jedan od elemenata cijelog sustava ostakljenja. Tvrtke koje se bave ostakljivanjem odgovorne su za usklađenost i pravilan odabir stakla za prozorski/fasadni sustav. Tvrtka Gorica staklo d.o.o. nije odgovorna za upotrebu gotovih proizvoda u sustavima koji nisu u skladu s propisima ili nisu u skladu s njihovom namjenom. Uvjeti ugradnje izo stakla navedeni su u Prilogu C standarda EN 1279-5.

Pranje i čišćenje stakla

Učestalost čišćenja staklenih površina ovisi o stupnju zaprljanosti. Manja onečišćenja uklanjaju se blagim deterdžentima. Čvrsto onečišćenje, npr. od cementnog morta, nikad se ne smije uklanjati na suho; u tom slučaju staklenu površinu treba obilno navlažiti čistom vodom, a zatim nježno oprati tvrde i oštre naslage. Kod uklanjanja masti i ostataka mase za brtvljenje, prvo ih treba namočiti „običnim“ alkoholom (etanolom), izopropanolom ili acetonom (uz pridržavanje uputa za korištenje takvog sredstva), a zatim isprati većom količinom vode. Kako bi se izbjegla oštećenja (osobito na vanjskim premazima), ne smiju se rabiti nikakva agresivna nagrizaјуća sredstva (lužine, kiseline) niti abrazivni prašci i kreme za čišćenje. Proizvođači reflektirajućeg stakla preporučuju za čišćenje reflektirajućeg premaza primjenu suspenzije koja sadrži cerij oksid (50-160 g/l vode). Kod stakala sa samočistivim premazima, specijalnih stakala posebne namjene i sl., potrebno je pridržavati se uputa proizvođača stakala.

Za detaljne informacije molimo kontaktirajte naš odjel prodaje. Dobavljač ne odgovara za oštećenja nastala zbog nepravilnog pranja stakla, odnosno upotrebe neprikladnih sredstava ili alata za čišćenje (metalni strugači i sl.) kao ni za oštećenja nastala zbog utjecaja vanjskih onečišćenja (atmosferska i druga).